SONIC **BARRIER**



User Manual / Manuel d'utilisation / Manual de usuario / Bedienungsanleitung / Manuale d’uso / Manual do utilizador

AllGuardX

English - User Manual - AllGuardX 4
1. Safety information 4
2. Use 6
3. Safety instructions and warnings 6
4. Package contents 7
5. Installation 7
6. Operation 7
7. In case of malfunction 8
8. Disposal Instructions 8
9. Legal Compliance 9
10. Policies 9
11. Other information 9
Français - Manuel d'utilisation - AllGuardX 10
1. Informations de sécurité 10
2. Utilisation 12
3. Consignes de sécurité et avertissements 13
4. Contenu de l'emballage 13

5. Installation 13
6. Fonctionnement 13
7. En cas de dysfonctionnement 15
8. Instructions de mise au rebut 15
9. Conformité juridique 15
10. Politiques 16
11. Autres informations 16
Deutsch - Benutzerhandbuch - AllGuardX 17
1. Sicherheitsinformationen 17
2. Verwendung 19
3. Sicherheitshinweise und Warnungen 20
4. Lieferumfang 20
5. Installation 20
6. Betrieb 20
7. Bei einer Fehlfunktion 22
8. Hinweise zur Entsorgung 22
9. Rechtskonformität 22
10. Richtlinien 23
11. Sonstige Informationen 23
Italiano - Manuale d'uso - AllGuardX 24
1. Informazioni sulla sicurezza 24
2. Utilizzo 26
3. Istruzioni e avvertenze di sicurezza 27
4. Contenuto della confezione 27
5. Installazione 27
6. Funzionamento 27
7. In caso di malfunzionamento 29
8. Istruzioni per lo smaltimento 29
9. Conformità legale 29
10. Politiche 29
11. Altre informazioni 30
Español - Manual del usuario - AllGuardX 31
1. Información de seguridad 31
2. Uso 33
3. Instrucciones y advertencias de seguridad 34
4. Contenido del paquete 34
5. Instalación 34
6. Funcionamiento 34
7. En caso de avería 36
8. Instrucciones de eliminación 36
9. Cumplimiento legal 36
10. Políticas 36
11. Información adicional 37
Português - Manual do utilizador - AllGuardX 38

1. Informações de segurança 38
2. Utilização 40
3. Instruções e avisos de segurança 41
4. Conteúdo da embalagem 41
5. Instalação 41
6. Funcionamento 41
7. Em caso de avaria 43
8. Instruções de eliminação 43
9. Conformidade legal 43
10. Políticas 43
11. Outras informações 44

English - User Manual - AllGuardX

Model: MYUB-05

Dear customer,

We would like to thank you for choosing one of our products: AllGuardX - Solar High-Frequency and Ultrasonic Animal Repellent for Garden - Adjustable Frequency. These instructions explain how to install and use our product.

Please take the time to read these instructions carefully. To ensure optimum use of our repellent, you must comply with all safety and operating instructions. If you have any questions or comments about this product, please contact our customer service department at contact@sonic-barrier.us. We'd be delighted if you could recommend our products to others. We look forward to hearing from you!

1. Safety information

1.1 Symbols used in this manual. Three signal words appear in this manual. Each one calls for your attention.

⚠ **WARNING**	WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
⚠ **CAUTION**	CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
NOTICE	NOTICE indicates information considered important but not related to physical injury, such as risk of damage to the product.

1.2 Acoustic safety

⚠ CAUTION



High-frequency sound. The AllGuardX emits high-frequency sound for 30 seconds each time its motion sensor detects movement. The sensor detects people as well as animals, up to 30 feet away across a 110-degree angle. The sound travels farther than the sensor's range. Some people, especially children and people with sensitive hearing, hear this sound. Close or repeated exposure might cause ear discomfort, headaches or ringing in the ears.

Before you install:

1. Aim the device at the area animals cross. Its sensor detects people as well as animals, up to 30 feet in front of it across a 110-degree angle. Keep sidewalks, mailboxes, doorways, play areas and neighboring property outside this zone. The sound carries farther than the sensor's range, so more distance is better.
2. Aim it at the area animals cross. Never aim it toward places where people walk or gather.
3. Use the device on your own property only. Never aim it into a neighbor's yard or toward a sidewalk, street or other public area.
4. Position it so people on the sidewalk or street do not trigger it, and do not install it where delivery workers, visitors or neighbors pass within its range.
5. The device has no volume setting. Placement is the main way to limit exposure. Modes 2, 3 and 6 emit frequencies below 20 kHz that many people, especially children and young adults, can clearly hear: in residential areas, use only modes 1, 4 or 5. The audible alarm is loud: keep it OFF in residential areas.
6. Turn the device off while people are nearby.
7. If anyone reports discomfort, turn the device off right away, then move or re-aim it.

1.3 Electrical and battery safety

⚠ WARNING

FIRE, BURN AND ELECTRIC SHOCK HAZARD. Mishandling the battery, the charger or the power connection might cause fire, burns or electric shock.

Do not expose this product to extreme heat or open flame. Do not disassemble, modify or repair the device. If the battery needs to be replaced, contact customer service. Do not use the product if the casing is cracked, swollen or visibly damaged.

The battery charges through the built-in solar panel or the supplied USB cable. Use only the supplied cable with a certified USB power source. Do not use high-power or fast-charging adapters. Turn the device off and disconnect the cable before installing or servicing it, and unplug the cable when the device is not in use for extended periods. Do not puncture, crush or incinerate the battery.

Children under 8 must not handle or install this device.

1.4 Care and disposal

NOTICE
Do not submerge in water. This device withstands rain, not immersion. Dispose of batteries and electronic products at a certified recycling facility. Do not discard in household waste.

2. Use

AllGuardX is an adjustable-frequency repellent that emits high-frequency and ultrasonic sound. It is designed to deter many types of animals (rodents, foxes, rabbits, raccoons, voles, birds, squirrels, deer, dogs, cats). This is made possible thanks to six selectable modes depending on the species to be repelled. For birds, the LED flashes are the primary deterrent and activate in modes 1 to 6. High-frequency sound adds a secondary acoustic layer: mode 3 has the frequencies closest to birds' hearing. In residential areas, do not use mode 3: use mode 1 or 5 (see Section 1.2), where the LED flashes remain the primary deterrent.

Regarding the operation of the device, its deterrent technology consists of a speaker that emits high-frequency and ultrasonic sound, dual flashing LEDs, and a PIR sensor.

The high-frequency and ultrasonic sound emitted by the speaker is triggered by sensors. The repellent can be powered by solar energy thanks to the built-in solar panel. The device can also be recharged using electrical power via the supplied USB cable. Any use other than that intended is strictly prohibited.



Important note: Damage caused by misuse of the device, connection errors or failure to follow these instructions is not covered by the warranty. The same applies to damage resulting from modifications or repair attempts made to the device, modified circuitry, the use of other components, or any other operating error or negligent or abusive use.

3. Safety instructions and warnings

These instructions must be strictly observed:

- Packaging materials must be kept out of the reach of children. Under no circumstances should children play with the device.
- Children under 8 must not handle or install this device. Keep children away from the device while it is switched on.
- We recommend not exposing the battery to temperatures below 32°F (0°C), as this may damage it and reduce its performance. In freezing weather, we recommend bringing the device indoors.
- The LEDs flash brightly: avoid looking at them up close, especially if you are sensitive to flashing lights.

4. Package contents

- AllGuardX Repellent unit
- Stake
- USB cable

5. Installation

Follow the placement rules in Section 1.2 before you install the device. The unit can be installed in the ground using the supplied stake. Place it approximately 10 inches (25 cm) above the ground and orient the solar panel toward the light. It can also be mounted on a wall, post, or fence using the integrated notch, or placed on a stable surface. Install the device low, with the speaker at animal height, never at head height.



Important note on wall drilling: If you decide to hang the unit on a wall, make sure that there are no gas, water, or electricity pipes in the chosen location. Installation must be carried out by qualified personnel.

6. Operation

For its operation, the AllGuardX repellent is equipped with a PIR sensor that detects the movement of people as well as animals within a 110° angle and up to 30 ft. When movement is detected, the device emits targeted high-frequency and ultrasonic sound and activates LED flashes. This combined stimulation is designed to make animals move away, not to injure them. **Modes 2, 3 and 6 are clearly audible to many people: in residential areas, use only modes 1, 4 or 5 (see Section 1.2).** Please try another mode, within the limits of Section 1.2, as each animal—even within the same species—is unique and may have its own level of sensitivity to high-frequency and ultrasonic sound. If the red LED is on, it means the device is operating.

The dial allows you to select between 6 adjustable modes. All the animals listed in Section 2, except birds, can hear modes 1, 2, 3, 5 and 6. For each animal, we recommend the mode with the highest frequency it hears well, because fewer people hear high frequencies:

- **Mode 1 (23–45 kHz):** recommended for dogs, foxes, rabbits, squirrels and deer
- **Mode 2 (19–23 kHz):** alternative mode (see Section 1.2)
- **Mode 3 (13–19 kHz):** recommended for birds (see Section 2)
- **Mode 4 (45 kHz):** recommended for cats, rats and mice
- **Mode 5 (25 kHz):** recommended for raccoons and voles
- **Mode 6 (18 kHz):** alternative mode (see Section 1.2)
- **Mode 7 (OFF):** complete shutdown of the device

Turn the dial to the desired mode; the device will automatically operate at that frequency when motion is detected.

The dial, the alarm switch and the sensitivity switch are on the front of the device, under the hinged cover below the speaker. Set the alarm switch to OFF before turning the device on. To turn the device on or off, approach it from behind, outside the 110° detection zone, reach around to the dial and keep the speaker pointed away from your face.

Regarding the sensitivity switch, we recommend starting with a medium setting (II), then gradually adjusting it according to your environment (area size, vegetation, frequent traffic) and the results observed.

Power source: Solar energy recharges the rechargeable Li-ion IMR battery. You can also recharge it with the supplied USB cable, through the charging port under the device. Even in cloudy weather, the device remains active for up to about 15 days without sunlight, depending on how often it is triggered. It works around the clock. Turn it off while people are nearby by setting the dial to OFF (Mode 7).

Alarm Sound Settings

This feature activates a loud audible alarm: keep it OFF in residential areas (see Section 1.2). Here are the details you need to know:

- **ON:** Activates the audible alarm sound, both day and night.
- **OFF:** Deactivates the audible alarm sound. No alarm sound is emitted, neither during the day nor at night. The high-frequency and ultrasonic sound remains active.
- **AUTO:** Automatic mode. Day: the alarm sound is active. Night: the alarm sound is off.

Remarks:

- Each animal may react differently to the device. Our guidance is based on experience and feedback from our customers. The device is designed to deter animals; results vary by species, placement and environment. The device operates using high-frequency and ultrasonic sound that animals find unpleasant. Furthermore, animals may temporarily return to protected areas due to territorial behavior, even if they find the sound unpleasant.
- To clean the device, use a damp cloth. Never use abrasive cleaning products or solvents.

7. In case of malfunction

Before attributing a malfunction to the device, please reread this guide and make sure that the problem is not due to an operating error. If the problem persists, contact Sonic Barrier customer service at contact@sonic-barrier.us.

Depending on the extent of the malfunction, and if the warranty is still valid, Sonic Barrier may undertake to send you a replacement unit. For purchases in Europe, this does not affect your statutory rights.

Do not return the product before contacting Sonic Barrier customer service.

8. Disposal Instructions

To protect the environment and comply with local regulations, please do not dispose of this product, its batteries, or any electrical components in household waste.



The crossed-out wheeled bin symbol on the product or packaging indicates that it must be collected separately. Electrical and electronic devices, as well as batteries, contain substances that may be harmful to the environment or human health if not handled correctly.

In many areas, you are required by law to dispose of used electronics and batteries at a certified recycling facility, such as a municipal collection site or an authorized drop-off point. Many retailers also offer free take-back programs for small electronic items.

This device contains a rechargeable lithium-ion battery, in the compartment at the back of the device. At the end of its life, turn the device off and remove the battery. Cover the battery terminals with tape, then take the battery and the device to a collection point for batteries and electrical and electronic equipment.

By disposing of your product properly, you help reduce environmental impact and promote the recovery of valuable materials. For more information, contact your local waste management authority or our customer support team.

9. Legal Compliance

We strive to comply with the applicable regulations in the countries where we market our products, including:

- the rules of the Federal Trade Commission (FTC) for consumers located in the United States;
- and more broadly, the obligations arising from the General Product Safety Regulation (EU) 2023/988, the Consumer Rights Directive (EU 2011/83), and the General Data Protection Regulation (GDPR) for consumers in the European Union.

However, it is the responsibility of each user to ensure that the product is permitted and suitable for use in their country of residence, and to use it as described in this manual.

10. Policies

US purchases: your purchase and use of this product are subject to our Terms of Service, including individual arbitration: https://sonic-barrier.us/pages/terms-of-service

US purchases

- Legal notices - https://sonic-barrier.us/pages/legal-notices
- General conditions of sale - https://sonic-barrier.us/pages/general-conditions-of-sale
- Terms of Service - https://sonic-barrier.us/pages/terms-of-service
- Returns and refunds - https://sonic-barrier.us/pages/returns-and-refunds-policy
- Privacy policy - https://sonic-barrier.us/pages/privacy-policy
- Shipping policy - https://sonic-barrier.us/pages/shipping-policy
- Disclaimer - https://sonic-barrier.us/pages/disclaimer

European purchases (https://the-pest-repeller.com/**)**

- Legal notices - https://the-pest-repeller.com/pages/legal-notices
- Terms of service - https://the-pest-repeller.com/pages/terms-of-service
- General conditions of sale - https://the-pest-repeller.com/pages/gcs
- Returns and refunds - https://the-pest-repeller.com/pages/returns-refunds
- Privacy policy - https://the-pest-repeller.com/pages/privacy-policy
- Shipping policy - https://the-pest-repeller.com/pages/shipping-policies
- Disclaimer - https://the-pest-repeller.com/pages/disclaimer
- Contact - contact@the-pest-repeller.com

11. Other information

- Sonic Barrier reserves the right to modify the specifications of its products to reflect technical changes or to comply with new regulations.
- The information contained in this guide is subject to change without notice.
- Sonic Barrier, Mon Répulsif, and The Pest Repeller are brands owned by the legal entity RankForge based in the United States.

Français - Manuel d'utilisation - AllGuardX

Modèle : MYUB-05

Chère cliente, cher client,

Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi l'un de nos produits : AllGuardX - Répulsif solaire à haute fréquence et à ultrasons pour animaux, à fréquence réglable. Ces instructions expliquent comment installer et utiliser notre produit.

Prenez le temps de les lire attentivement. Pour garantir une utilisation optimale de notre répulsif, vous devez respecter toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. Si vous avez des questions ou des commentaires sur ce produit, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse contact@sonic-barrier.com. Nous serions ravis que vous recommandiez nos produits à d'autres personnes. N'hésitez pas à nous contacter !

1. Informations de sécurité

1.1 Symboles utilisés dans ce manuel. Trois mots-signaux figurent dans ce manuel. Chacun d'eux appelle votre attention.

⚠ **AVERTISSEMENT**	AVERTISSEMENT signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
⚠ **ATTENTION**	ATTENTION signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.
AVIS	AVIS signale une information jugée importante mais sans lien avec un dommage corporel, comme un risque d'endommagement du produit.

1.2 Sécurité acoustique

⚠ ATTENTION



Son à haute fréquence. L'AllGuardX émet un son à haute fréquence pendant 30 secondes chaque fois que son capteur de mouvement détecte un mouvement. Le capteur détecte les personnes comme les animaux, jusqu'à 30 ft (≈10 m) de distance, sur un angle de 110°. Le son porte plus loin que la portée du capteur. Certaines personnes, en particulier les enfants et les personnes ayant une ouïe sensible, entendent ce son. Une exposition rapprochée ou répétée peut provoquer une gêne auditive, des maux de tête ou des sifflements dans les oreilles.

Avant l'installation :

1. Orientez l'appareil vers la zone que traversent les animaux. Son capteur détecte les personnes comme les animaux, jusqu'à 30 ft (≈10 m) devant lui, sur un angle de 110°. Veillez à ce que les trottoirs, les boîtes aux lettres, les entrées, les aires de jeux et les propriétés voisines restent en dehors de cette zone. Le son porte plus loin que la portée du capteur : plus la distance est grande, mieux c'est.
2. Orientez-le vers la zone que traversent les animaux. Ne l'orientez jamais vers des endroits où des personnes circulent ou se rassemblent.
3. Utilisez l'appareil uniquement sur votre propriété. Ne l'orientez jamais vers le jardin d'un voisin, ni vers un trottoir, une rue ou tout autre espace public.
4. Positionnez-le de sorte que les personnes se trouvant sur le trottoir ou dans la rue ne le déclenchent pas, et ne l'installez pas là où des livreurs, des visiteurs ou des voisins passent à sa portée.
5. L'appareil ne dispose d'aucun réglage du volume. Le positionnement est le principal moyen de limiter l'exposition. Les modes 2, 3 et 6 émettent des fréquences inférieures à 20 kHz que de nombreuses personnes, en particulier les enfants et les jeunes adultes, entendent nettement : en zone résidentielle, utilisez uniquement les modes 1, 4 ou 5. L'alarme sonore est puissante : laissez-la sur OFF en zone résidentielle.
6. Éteignez l'appareil lorsque des personnes se trouvent à proximité.
7. Si quelqu'un signale une gêne, éteignez immédiatement l'appareil, puis déplacez-le ou réorientez-le.

1.3 Sécurité électrique et batterie

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE BRÛLURE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. Une mauvaise manipulation de la batterie, du chargeur ou du raccordement électrique peut provoquer un incendie, des brûlures ou un choc électrique.

N'exposez pas ce produit à une chaleur extrême ni à une flamme nue. Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil. Si la batterie doit être remplacée, contactez le service clientèle. N'utilisez pas le produit si le boîtier est fissuré, gonflé ou visiblement endommagé.

La batterie se recharge par le panneau solaire intégré ou par le câble USB fourni. Utilisez uniquement le câble fourni avec une source d'alimentation USB certifiée. N'utilisez pas d'adaptateurs haute puissance ou de charge rapide. Éteignez l'appareil et débranchez le câble avant de l'installer ou d'intervenir dessus, et débranchez le câble en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil. Ne percez pas, n'écrasez pas et n'incinérez pas la batterie.

Les enfants de moins de 8 ans ne doivent ni manipuler ni installer cet appareil.

1.4 Entretien et mise au rebut

AVIS

Ne pas immerger dans l'eau. Cet appareil supporte la pluie, pas l'immersion. Déposez les batteries et les produits électroniques dans une installation de recyclage certifiée. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

2. Utilisation

AllGuardX est un répulsif à fréquence réglable qui émet des sons à haute fréquence et des ultrasons. Il est conçu pour dissuader de nombreux types d'animaux (rongeurs, renards, lapins, ratons laveurs, campagnols, oiseaux, écureuils, chevreuils, chiens, chats). Cela est possible grâce à 6 modes sélectionnables selon l'espèce à dissuader. Pour les oiseaux, les flashs LED constituent la dissuasion principale et s'activent dans les modes 1 à 6. Les sons à haute fréquence ajoutent une couche acoustique secondaire : le mode 3 a les fréquences les plus proches de l'audition des oiseaux. En zone résidentielle, n'utilisez pas le mode 3 : utilisez le mode 1 ou 5 (voir la section 1.2), les flashs LED restant la dissuasion principale. Concernant le fonctionnement de l'appareil, la technologie de dissuasion du dispositif est composée d'un haut-parleur émettant des sons à haute fréquence et des ultrasons, d'une double LED clignotante et d'un capteur PIR.

Les sons à haute fréquence et les ultrasons, émis par le biais du haut-parleur, sont déclenchés par des capteurs. Le répulsif peut être alimenté par les rayons solaires grâce au panneau solaire dont il est équipé. L'appareil peut également être rechargé à l'énergie électrique grâce au câble USB fourni. Toute utilisation autre que celle prévue est strictement interdite !

Remarque importante : les dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil, une erreur de branchement ou le non-respect de ces instructions ne sont pas couverts par la garantie. Il en va de même pour les dommages résultant de modifications ou de tentatives de réparation de l'appareil, de circuits modifiés, de l'utilisation d'autres composants, ou de toute autre erreur de manipulation ou utilisation négligente ou abusive.

3. Consignes de sécurité et avertissements

Ces instructions doivent être strictement respectées :

- Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec l'appareil.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent ni manipuler ni installer cet appareil. Tenez les enfants à l'écart de l'appareil lorsqu'il est allumé.
- Nous recommandons de ne pas exposer la batterie à des températures inférieures à 0 °C, car cela pourrait l'endommager et réduire ses performances. Par temps de gel, nous recommandons de rentrer l'appareil à l'intérieur.
- Les LED clignotent intensément : évitez de les regarder de près, en particulier si vous êtes sensible aux lumières clignotantes.

4. Contenu de l'emballage

- Un appareil répulsif AllGuardX
- Piquet
- Câble USB

5. Installation

Respectez les règles de positionnement de la section 1.2 avant d'installer l'appareil. Le boîtier peut être planté à l’aide du piquet fourni. Placez-le à environ 25 cm du sol et orientez le panneau solaire vers la lumière. Vous pouvez aussi le fixer au mur, poteau ou clôture grâce à l’encoche intégrée, ou le poser sur une surface stable. Installez l'appareil bas, haut-parleur à hauteur d'animal, jamais à hauteur de tête.

Remarque importante concernant le perçage des murs : Si vous décidez d'accrocher l'appareil au mur, assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux de gaz, d'eau ou d'électricité à l'endroit choisi. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.

6. Fonctionnement

Pour fonctionner, le répulsif AllGuardX est équipé d'un capteur PIR qui détecte les mouvements des personnes comme des animaux dans un angle de 110° et jusqu'à une portée de 30 ft (≈10 m). Lorsqu'un mouvement est détecté, l'appareil émet des sons à haute fréquence et des ultrasons ciblés, ainsi que des flashs LED. Cette stimulation combinée est conçue pour éloigner les animaux, pas pour les blesser. Les modes 2, 3 et 6 sont nettement audibles par de nombreuses personnes : en

zone résidentielle, utilisez uniquement les modes 1, 4 ou 5 (voir la section 1.2). Essayez un autre mode, dans les limites de la section 1.2, car chaque animal, même au sein d'une même espèce, est unique et peut avoir son propre niveau de sensibilité aux sons à haute fréquence et aux ultrasons. Si le voyant LED rouge est allumé, cela signifie que l'appareil fonctionne correctement.

La molette permet de sélectionner parmi 6 modes réglables. Tous les animaux cités dans la section 2, sauf les oiseaux, entendent les modes 1, 2, 3, 5 et 6. Pour chaque animal, nous conseillons le mode à la fréquence la plus haute qu'il entend bien, car moins de personnes entendent les hautes fréquences :

- **Mode 1 (23–45 kHz) :** conseillé pour les chiens, renards, lapins, écureuils et chevreuils
- **Mode 2 (19–23 kHz) :** mode alternatif (voir la section 1.2)
- **Mode 3 (13–19 kHz) :** conseillé pour les oiseaux (voir la section 2)
- **Mode 4 (45 kHz) :** conseillé pour les chats, rats et souris
- **Mode 5 (25 kHz) :** conseillé pour les ratons laveurs et campagnols
- **Mode 6 (18 kHz) :** mode alternatif (voir la section 1.2)
- **Mode 7 (OFF) :** arrêt complet de l'appareil

Tournez la molette sur le mode souhaité ; l'appareil fonctionnera automatiquement à cette fréquence lorsqu'un mouvement sera détecté.

La molette, le sélecteur d'alarme et le sélecteur de sensibilité se trouvent à l'avant de l'appareil, sous le volet articulé situé sous le haut-parleur. Placez le sélecteur d'alarme sur OFF avant d'allumer l'appareil. Pour allumer ou éteindre l'appareil, approchez-vous par l'arrière, hors de la zone de détection de 110°, passez la main sur le côté pour atteindre la molette et gardez le haut-parleur orienté à l'opposé de votre visage.

Concernant le sélecteur de sensibilité, nous recommandons de commencer par un réglage intermédiaire (II), puis de l'ajuster progressivement en fonction de votre environnement (taille de la zone, végétation, passages fréquents) et des résultats observés.

Source d'alimentation : L'énergie solaire recharge la batterie Li-ion IMR rechargeable. Vous pouvez aussi la recharger avec le câble USB fourni, par le port de charge situé sous l'appareil. Même par temps nuageux, l'appareil reste opérationnel jusqu'à environ 15 jours sans exposition au soleil, selon la fréquence des déclenchements. Il fonctionne 24 h/24. Éteignez-le lorsque des personnes se trouvent à proximité en plaçant la molette sur OFF (mode 7).

Réglages du son d'alarme

Cette fonction active une alarme sonore puissante : laissez-la sur OFF en zone résidentielle (voir la section 1.2). Voici les différents réglages disponibles :

- **ON:** Active l'alarme sonore, de jour comme de nuit.
- **OFF:** Désactive l'alarme sonore. Aucun signal d'alarme n'est émis, ni le jour ni la nuit. Le son à haute fréquence et les ultrasons restent actifs.
- **AUTO:** Mode automatique. Jour : l'alarme sonore est active. Nuit : l'alarme sonore est désactivée.

Remarques :

- Chaque animal peut réagir différemment à l'appareil. Nos conseils sont basés sur l'expérience et les retours de nos clients. L'appareil est conçu pour dissuader les animaux ; les résultats varient selon l'espèce, l'emplacement et l'environnement. L'appareil fonctionne avec des sons à haute fréquence et des ultrasons que les animaux trouvent désagréables. De plus, les animaux peuvent retourner temporairement dans les zones protégées en raison de leur comportement territorial, même s'ils trouvent le son désagréable.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou de solvants.

7. En cas de dysfonctionnement

Avant d'attribuer un dysfonctionnement à l'appareil, veuillez relire ce guide et vous assurer que le problème n'est pas dû à une erreur de fonctionnement. Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Mon Répulsif à l'adresse contact@sonic-barrier.com.

Selon l'ampleur du dysfonctionnement, et si la garantie est toujours en cours, Mon Répulsif peut s'engager à vous envoyer un appareil de remplacement. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la garantie légale de conformité (articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation) et de la garantie des vices cachés.

Ne renvoyez pas le produit avant d'avoir contacté le service clientèle de Mon Répulsif.

8. Instructions de mise au rebut

Pour protéger l'environnement et respecter les réglementations locales, ne jetez pas ce produit, ses piles ou tout autre composant électrique avec les ordures ménagères.



Le symbole de la poubelle barrée sur le produit ou l'emballage indique qu'il doit être collecté séparément. Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles, contiennent des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement ou la santé humaine si elles ne sont pas manipulées correctement.

La loi vous oblige à vous débarrasser des appareils électroniques et des piles usagés dans une installation de recyclage certifiée, telle qu'un site de collecte municipal ou un point de dépôt autorisé.

Cet appareil contient une batterie lithium-ion rechargeable, logée dans le compartiment à l'arrière de l'appareil. En fin de vie, éteignez l'appareil et retirez la batterie. Recouvrez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif, puis déposez la batterie et l'appareil dans un point de collecte des piles et batteries et des équipements électriques et électroniques.

En éliminant correctement votre produit, vous contribuez à réduire l'impact sur l'environnement et à promouvoir la récupération de matériaux précieux. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale de gestion des déchets.

9. Conformité juridique

Nous nous efforçons de respecter les réglementations applicables dans les pays où nous commercialisons nos produits, notamment :

- les règles de la Commission fédérale du commerce (FTC) pour les consommateurs situés aux États-Unis ;
- les exigences de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour les consommateurs en France ;
- et, plus largement, les obligations découlant du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, de la directive sur les droits des consommateurs (UE 2011/83) et du règlement général sur la protection des données (RGPD) pour les consommateurs de l'Union européenne.

Toutefois, il incombe à chaque utilisateur de s'assurer que le produit est autorisé et adapté à l'utilisation dans son pays de résidence, et de l'utiliser conformément à ce manuel.

10. Politiques

- Mentions Légales - https://mon-repulsif.com/pages/mentions-legales
- Conditions Générales de Vente - https://mon-repulsif.com/pages/cgv
- Conditions d'utilisation - https://mon-repulsif.com/pages/terms-of-service
- Retours et remboursement - https://mon-repulsif.com/pages/retours-remboursement
- Politique de confidentialité - https://mon-repulsif.com/pages/politique-confidentialite
- Politique de livraison - https://mon-repulsif.com/pages/politiques-de-livraison
- Clauses de non-responsabilité - https://mon-repulsif.com/pages/clause-non-responsabilite

11. Autres informations

- Mon Répulsif se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits afin de tenir compte d'évolutions techniques ou de se conformer à de nouvelles réglementations.
- Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.
- Sonic Barrier, Mon Répulsif, et The Pest Repeller sont des marques détenues par l'entité légale RankForge basée aux Etats-Unis.

Deutsch - Benutzerhandbuch - AllGuardX

Modell: MYUB-05

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Ihnen dafür danken, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben: AllGuardX - Solarbetriebener Hochfrequenz- und Ultraschall-Tiervertreiber mit einstellbarer Frequenz. Diese Anleitung erklärt, wie Sie unser Produkt installieren und verwenden.

Nehmen Sie sich die Zeit, sie sorgfältig zu lesen. Um eine optimale Nutzung unseres Abwehrgeräts zu gewährleisten, müssen Sie alle Sicherheits- und Anwendungshinweise beachten. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter contact@sonic-barrier.com. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Produkte weiterempfehlen würden. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

1. Sicherheitsinformationen

1.1 In dieser Anleitung verwendete Symbole. In dieser Anleitung erscheinen drei Signalwörter. Jedes davon verlangt Ihre Aufmerksamkeit.

⚠ **WARNUNG**	WARNUNG kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte.
⚠ **VORSICHT**	VORSICHT kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen könnte.
HINWEIS	HINWEIS kennzeichnet Informationen, die als wichtig gelten, aber nicht mit Verletzungen zusammenhängen, z. B. die Gefahr einer Beschädigung des Produkts.

1.2 Akustische Sicherheit

⚠ VORSICHT

Hochfrequenter Schall. Das AllGuardX sendet jedes Mal, wenn sein Bewegungssensor eine Bewegung erkennt, 30 Sekunden lang hochfrequenten Schall aus. Der Sensor erkennt Menschen ebenso wie Tiere, in bis zu 30 ft (≈10 m) Entfernung und in einem Winkel von 110°. Der Schall breitet sich über die Reichweite des Sensors hinaus aus. Manche Menschen, insbesondere Kinder und Menschen mit empfindlichem Gehör, hören diesen Ton. Eine Exposition aus kurzer Entfernung oder eine wiederholte Exposition kann Ohrenbeschwerden, Kopfschmerzen oder Klingeln in den Ohren verursachen.

Vor der Installation:

1. Richten Sie das Gerät auf den Bereich aus, den Tiere durchqueren. Sein Sensor erkennt Menschen ebenso wie Tiere, bis zu 30 ft (≈10 m) vor dem Gerät in einem Winkel von 110°. Halten Sie Gehwege, Briefkästen, Eingänge, Spielbereiche und Nachbargrundstücke außerhalb dieses Bereichs. Der Schall breitet sich über die Reichweite des Sensors hinaus aus, daher gilt: je größer der Abstand, desto besser.



2. Richten Sie es auf den Bereich aus, den Tiere durchqueren. Richten Sie es niemals auf Orte, an denen Menschen gehen oder sich versammeln.
3. Verwenden Sie das Gerät nur auf Ihrem eigenen Grundstück. Richten Sie es niemals auf den Garten eines Nachbarn oder auf einen Gehweg, eine Straße oder einen anderen öffentlichen Bereich.
4. Positionieren Sie es so, dass Personen auf dem Gehweg oder der Straße es nicht auslösen, und installieren Sie es nicht dort, wo Zusteller, Besucher oder Nachbarn in seiner Reichweite vorbeigehen.
5. Das Gerät hat keine Einstellung für die Lautstärke. Die Platzierung ist die wichtigste Möglichkeit, die Exposition zu begrenzen. Die Modi 2, 3 und 6 senden Frequenzen unter 20 kHz aus, die viele Menschen, insbesondere Kinder und junge Erwachsene, deutlich hören: Verwenden Sie in Wohngebieten nur die Modi 1, 4 oder 5. Der akustische Alarm ist laut: Lassen Sie ihn in Wohngebieten auf OFF.
6. Schalten Sie das Gerät aus, wenn sich Personen in der Nähe befinden.
7. Wenn jemand Beschwerden meldet, schalten Sie das Gerät sofort aus und stellen Sie es anschließend um oder richten Sie es neu aus.

1.3 Elektrische Sicherheit und Akkusicherheit

⚠ WARNUNG

BRAND-, VERBRENNUNGS- UND STROMSCHLAGGEFAHR. Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Akku, dem Ladegerät oder dem Stromanschluss kann einen Brand, Verbrennungen oder einen Stromschlag verursachen.

Setzen Sie dieses Produkt weder extremer Hitze noch offenem Feuer aus. Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Gerät nicht. Wenn der Akku ersetzt werden muss, wenden Sie sich an den Kundendienst. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Gehäuse gerissen, aufgebläht oder sichtbar beschädigt ist.

Der Akku wird über das integrierte Solarpanel oder das mitgelieferte USB-Kabel geladen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel mit einer zertifizierten USB-Stromquelle. Verwenden Sie keine Hochleistungs- oder Schnellladeadapter. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Kabel, bevor Sie es installieren oder warten, und ziehen Sie das Kabel ab, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Durchstechen, zerdrücken oder verbrennen Sie den Akku nicht.

Kinder unter 8 Jahren dürfen dieses Gerät weder handhaben noch installieren.

1.4 Pflege und Entsorgung

HINWEIS

Nicht in Wasser eintauchen. Dieses Gerät hält Regen stand, nicht aber dem Untertauchen. Entsorgen Sie Akkus und Elektronikprodukte bei einer zertifizierten Recyclingstelle. Nicht im Hausmüll entsorgen.

2. Verwendung

AllGuardX ist ein Abwehrgerät mit einstellbarer Frequenz, das hochfrequenten Schall und Ultraschall aussendet. Es ist dafür konzipiert, viele Arten von Tieren zu vertreiben (Nagetiere, Füchse, Kaninchen, Waschbären, Wühlmäuse, Vögel, Eichhörnchen, Rehe, Hunde, Katzen). Dies wird durch sechs auswählbare Modi ermöglicht, die je nach abzuschreckender Tierart eingestellt werden können. Bei Vögeln sind die LED-Blitze die wichtigste Abschreckung; sie werden in den Modi 1 bis 6 aktiviert. Hochfrequenter Schall ergänzt sie als zusätzliche akustische Ebene: Modus 3 hat die Frequenzen, die dem Gehör von Vögeln am nächsten liegen. Verwenden Sie Modus 3 nicht in Wohngebieten, sondern Modus 1 oder 5 (siehe Abschnitt 1.2); dort bleiben die LED-Blitze die wichtigste Abschreckung.

Die Abschreckungstechnologie des Geräts besteht aus einem Lautsprecher für hochfrequenten Schall und Ultraschall, doppelt blinkenden LEDs und einem PIR-Sensor.

Der vom Lautsprecher ausgesendete hochfrequente Schall und Ultraschall wird durch Sensoren ausgelöst. Das Abwehrgerät kann dank des integrierten Solarpanels mit Solarenergie betrieben werden. Zudem kann das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel elektrisch aufgeladen werden. Jede andere als die vorgesehene Verwendung ist strengstens untersagt.



Wichtiger Hinweis: Schäden, die durch eine falsche Verwendung des Geräts, einen Anschlussfehler oder durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt. Dasselbe gilt für Schäden infolge von Änderungen oder Reparaturversuchen am Gerät, veränderten Schaltkreisen, der Verwendung anderer Komponenten oder sonstiger Fehlbedienung oder nachlässiger oder missbräuchlicher Verwendung.

3. Sicherheitshinweise und Warnungen

Diese Anweisungen müssen strikt befolgt werden:

- Verpackungsmaterial muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Kinder dürfen auf keinen Fall mit dem Gerät spielen.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen dieses Gerät weder handhaben noch installieren. Halten Sie Kinder vom Gerät fern, solange es eingeschaltet ist.
- Wir empfehlen, den Akku keinen Temperaturen unter 0 °C auszusetzen, da er dadurch beschädigt werden und an Leistung verlieren kann. Bei Frost empfehlen wir, das Gerät ins Haus zu holen.
- Die LEDs blinken hell. Schauen Sie nicht aus der Nähe hinein, insbesondere wenn Sie empfindlich auf Blinklicht reagieren.

4. Lieferumfang

- Ein AllGuardX Abwehrgerät
- Erdspieß
- USB-Kabel

5. Installation

Beachten Sie die Regeln zur Platzierung in Abschnitt 1.2, bevor Sie das Gerät installieren. Das Gerät kann mithilfe des mitgelieferten Erdspießes im Boden befestigt werden. Platzieren Sie es etwa 25 cm über dem Boden und richten Sie das Solarpanel zur Lichtquelle aus. Alternativ kann es mithilfe der integrierten Aussparung an einer Wand, einem Pfosten oder einem Zaun befestigt oder auf einer stabilen Oberfläche aufgestellt werden. Installieren Sie das Gerät niedrig, mit dem Lautsprecher auf Tierhöhe, niemals auf Kopfhöhe.



Wichtiger Hinweis zum Bohren in Wände: Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Gerät an die Wand zu hängen, vergewissern Sie sich, dass sich an der gewählten Stelle keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen befinden. Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

6. Betrieb

Für den Betrieb ist das AllGuardX-Abwehrgerät mit einem PIR-Sensor ausgestattet, der Bewegungen von Menschen ebenso wie von Tieren in einem Winkel von 110° und bis zu einer Reichweite von 30 ft (≈10 m) erkennt. Sobald eine Bewegung erkannt wird, sendet das Gerät gezielt hochfrequenten

Schall und Ultraschall aus und aktiviert LED-Blitze. Diese kombinierte Stimulation soll Tiere vertreiben, nicht verletzen. Die Modi 2, 3 und 6 sind für viele Menschen deutlich hörbar: Verwenden Sie in Wohngebieten nur die Modi 1, 4 oder 5 (siehe Abschnitt 1.2). Probieren Sie im Rahmen von Abschnitt 1.2 einen anderen Modus aus, da jedes Tier – selbst innerhalb derselben Art – unterschiedlich auf hochfrequenten Schall und Ultraschall reagieren kann. Leuchtet die rote LED, bedeutet dies, dass das Gerät ordnungsgemäß arbeitet.

Mit dem Drehregler können Sie zwischen 6 einstellbaren Modi wählen. Alle in Abschnitt 2 genannten Tiere außer Vögeln hören die Modi 1, 2, 3, 5 und 6. Wir empfehlen für jedes Tier den Modus mit der höchsten Frequenz, die es gut hört, da weniger Menschen hohe Frequenzen hören:

- **Modus 1 (23–45 kHz):** empfohlen für Hunde, Füchse, Kaninchen, Eichhörnchen und Rehe
- **Modus 2 (19–23 kHz):** alternativer Modus (siehe Abschnitt 1.2)
- **Modus 3 (13–19 kHz):** empfohlen für Vögel (siehe Abschnitt 2)
- **Modus 4 (45 kHz):** empfohlen für Katzen, Ratten und Mäuse
- **Modus 5 (25 kHz):** empfohlen für Waschbären und Wühlmäuse
- **Modus 6 (18 kHz):** alternativer Modus (siehe Abschnitt 1.2)
- **Modus 7 (OFF):** Gerät vollständig ausgeschaltet

Drehen Sie den Regler auf den gewünschten Modus. Das Gerät arbeitet dann automatisch mit der entsprechenden Frequenz, sobald eine Bewegung erkannt wird.

Drehregler, Alarmschalter und Empfindlichkeitsschalter befinden sich an der Vorderseite des Geräts, unter der Klappe unterhalb des Lautsprechers. Stellen Sie den Alarmschalter auf OFF, bevor Sie das Gerät einschalten. Um das Gerät ein- oder auszuschalten, nähern Sie sich ihm von hinten, außerhalb des Erfassungsbereichs von 110°, greifen Sie seitlich zum Drehregler und halten Sie den Lautsprecher von Ihrem Gesicht abgewandt.

Für den Empfindlichkeitsschalter empfehlen wir, zunächst die mittlere Einstellung (II) zu wählen und diese anschließend je nach Umgebung (Flächengröße, Vegetation, häufige Bewegungen) und den erzielten Ergebnissen schrittweise anzupassen.

Stromversorgung: Die Solarenergie lädt den wiederaufladbaren Li-Ion-IMR-Akku auf. Sie können ihn auch mit dem mitgelieferten USB-Kabel über den Ladeanschluss an der Unterseite des Geräts aufladen. Selbst bei bewölktem Wetter bleibt das Gerät bis zu etwa 15 Tage ohne direkte Sonneneinstrahlung betriebsbereit, je nachdem, wie oft es ausgelöst wird. Es arbeitet rund um die Uhr. Schalten Sie es aus, wenn sich Personen in der Nähe befinden, indem Sie den Drehregler auf OFF (Modus 7) stellen.

Einstellungen des akustischen Alarms

Diese Funktion aktiviert einen lauten akustischen Alarm: Lassen Sie ihn in Wohngebieten auf OFF (siehe Abschnitt 1.2). Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

- **ON:** Aktiviert den akustischen Alarm, sowohl tagsüber als auch nachts.
- **OFF:** Deaktiviert den akustischen Alarm. Es wird weder tagsüber noch nachts ein Alarmton ausgegeben. Hochfrequenter Schall und Ultraschall bleiben aktiv.
- **AUTO:** Automatischer Modus. Tag: Der akustische Alarm ist aktiv. Nacht: Der akustische Alarm ist aus.

Bemerkungen:

- Jedes Tier kann unterschiedlich auf das Gerät reagieren. Unsere Ratschläge basieren auf Erfahrung und dem Feedback unserer Kunden. Das Gerät ist darauf ausgelegt, Tiere abzuschrecken; die Ergebnisse variieren je nach Tierart, Platzierung und Umgebung. Das Gerät arbeitet mit hochfrequentem Schall und Ultraschall, den Tiere als unangenehm empfinden. Darüber hinaus können Tiere aufgrund ihres Territorialverhaltens vorübergehend in geschützte Bereiche zurückkehren, auch wenn sie den Schall als unangenehm empfinden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

7. Bei einer Fehlfunktion

Bevor Sie eine Fehlfunktion auf das Gerät zurückführen, lesen Sie bitte diese Anleitung noch einmal durch und vergewissern Sie sich, dass das Problem nicht auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Sonic Barrier-Kundendienst unter contact@sonic-barrier.com.

Je nach Ausmaß der Fehlfunktion und wenn die Garantie noch läuft, kann Sonic Barrier sich verpflichten, Ihnen ein Ersatzgerät zu schicken. Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher, insbesondere die gesetzliche Gewährleistung, bleiben hiervon unberührt.

Senden Sie das Produkt nicht zurück, bevor Sie den Sonic Barrier-Kundendienst kontaktiert haben.

8. Hinweise zur Entsorgung

Zum Schutz der Umwelt und zur Einhaltung der örtlichen Vorschriften dürfen Sie dieses Produkt, seine Akkus oder andere elektrische Bauteile nicht mit dem Hausmüll entsorgen.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass es getrennt gesammelt werden muss. Elektrische und elektronische Geräte sowie Akkus enthalten Stoffe, die bei unsachgemäßer Handhabung die Umwelt oder die menschliche Gesundheit schädigen können.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte elektronische Geräte und Akkus in einer zertifizierten Recyclinganlage zu entsorgen, z. B. in einer kommunalen Sammelstelle oder einer autorisierten Abgabestelle.

Dieses Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku im Fach auf der Rückseite des Geräts. Schalten Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer aus und entnehmen Sie den Akku. Kleben Sie die Pole des Akkus mit Klebeband ab und geben Sie dann Akku und Gerät bei einer Sammelstelle für Batterien sowie Elektro- und Elektronikgeräte ab.

Wenn Sie Ihr Produkt ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie dazu bei, die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern und die Rückgewinnung wertvoller Materialien zu fördern. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde.

9. Rechtskonformität

Wir bemühen uns, die geltenden Vorschriften in den Ländern, in denen wir unsere Produkte vermarkten, einzuhalten, darunter:

- die Regeln der Federal Trade Commission (FTC) für Verbraucher in den USA;
- und im weiteren Sinne die Verpflichtungen, die sich aus der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit, der Verbraucherrechterichtlinie (EU 2011/83) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für Verbraucher in der Europäischen Union ergeben.

Es liegt jedoch in der Verantwortung jedes Nutzers, sich zu vergewissern, dass das Produkt für die Nutzung in seinem Wohnsitzland zugelassen und geeignet ist, und es gemäß dieser Anleitung zu verwenden.

10. Richtlinien

- Rechtliche Hinweise - https://sonic-barrier.com/de/pages/impressum
- Allgemeine Verkaufsbedingungen - https://sonic-barrier.com/de/pages/agb
- Nutzungsbedingungen - https://sonic-barrier.com/de/pages/terms-of-service
- Rückgabe und Rückerstattung - https://sonic-barrier.com/de/pages/ruckgabe-ruckerstattung
- Datenschutzrichtlinie - https://sonic-barrier.com/de/pages/datenschutzrichtlinie
- Richtlinien für die Lieferung - https://sonic-barrier.com/de/pages/lieferbedingungen
- Haftungsausschlussklauseln - https://sonic-barrier.com/de/pages/haftungsausschluss

11. Sonstige Informationen

- Sonic Barrier behält sich das Recht vor, die Spezifikationen seiner Produkte zu ändern, um technischen Änderungen Rechnung zu tragen oder neue Vorschriften einzuhalten.
- Die Informationen in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Sonic Barrier, Mon Répulsif und The Pest Repeller sind Marken im Besitz der in den USA ansässigen juristischen Person RankForge.

Italiano - Manuale d'uso - AllGuardX

Modello: MYUB-05

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti: AllGuardX - Repellente solare ad alta frequenza e ultrasuoni per animali, a frequenza regolabile. Queste istruzioni spiegano come installare e utilizzare il nostro prodotto.

Si prega di leggerle attentamente. Per garantire un uso ottimale del nostro repellente, è necessario seguire tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo. Per domande o commenti su questo prodotto, contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo contact@sonic-barrier.com. Saremo lieti se vorrete raccomandare i nostri prodotti ad altri. Non vediamo l'ora di sentirvi!

1. Informazioni sulla sicurezza

1.1 Simboli utilizzati in questo manuale. In questo manuale compaiono tre parole di segnalazione. Ognuna richiede la vostra attenzione.

⚠ **AVVERTENZA**	AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare la morte o lesioni gravi.
⚠ **ATTENZIONE**	ATTENZIONE indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o moderate.
AVVISO	AVVISO indica informazioni ritenute importanti ma non legate a lesioni fisiche, come il rischio di danni al prodotto.

1.2 Sicurezza acustica

⚠ ATTENZIONE



Suono ad alta frequenza. L'AllGuardX emette un suono ad alta frequenza per 30 secondi ogni volta che il suo sensore di movimento rileva un movimento. Il sensore rileva le persone così come gli animali, fino a 30 ft (≈10 m) di distanza, con un angolo di 110°. Il suono si propaga oltre la portata del sensore. Alcune persone, in particolare i bambini e le persone con udito sensibile, sentono questo suono. Un'esposizione ravvicinata o ripetuta può causare fastidio uditivo, mal di testa o fischi nelle orecchie.

Prima dell'installazione:

1. Orientare il dispositivo verso l'area attraversata dagli animali. Il suo sensore rileva le persone così come gli animali, fino a 30 ft (≈10 m) davanti al dispositivo, con un angolo di 110°. Tenere marciapiedi, cassette postali, ingressi, aree gioco e proprietà confinanti al di fuori di questa zona. Il suono si propaga oltre la portata del sensore: più distanza c'è, meglio è.
2. Orientarlo verso l'area attraversata dagli animali. Non orientarlo mai verso luoghi in cui le persone camminano o si riuniscono.
3. Utilizzare il dispositivo solo sulla propria proprietà. Non orientarlo mai verso il giardino di un vicino né verso un marciapiede, una strada o un'altra area pubblica.
4. Posizionarlo in modo che le persone sul marciapiede o sulla strada non lo attivino e non installarlo dove fattorini, visitatori o vicini passano nel suo raggio d'azione.
5. Il dispositivo non dispone di alcuna regolazione del volume. Il posizionamento è il modo principale per limitare l'esposizione. Le modalità 2, 3 e 6 emettono frequenze inferiori a 20 kHz che molte persone, in particolare bambini e giovani adulti, sentono chiaramente: nelle zone residenziali, utilizzare solo le modalità 1, 4 o 5. L'allarme acustico è potente: lasciarlo su OFF nelle zone residenziali.
6. Spegnere il dispositivo quando ci sono persone nelle vicinanze.
7. Se qualcuno segnala un fastidio, spegnere immediatamente il dispositivo, quindi spostarlo o riorientarlo.

1.3 Sicurezza elettrica e della batteria

⚠ AVVERTENZA

PERICOLO DI INCENDIO, USTIONI E SCOSSA ELETTRICA. Un uso scorretto della batteria, del caricabatterie o del collegamento elettrico può causare incendi, ustioni o scosse elettriche.

Non esporre il prodotto a calore estremo o a fiamme libere. Non smontare, modificare o riparare il dispositivo. Se la batteria deve essere sostituita, contattare il servizio clienti. Non utilizzare il prodotto se l'involucro è incrinato, gonfio o visibilmente danneggiato.

La batteria si ricarica tramite il pannello solare integrato o il cavo USB in dotazione. Utilizzare solo il cavo in dotazione con una fonte di alimentazione USB certificata. Non utilizzare adattatori ad alta potenza o di ricarica rapida. Spegnere il dispositivo e scollegare il cavo prima di installarlo o di eseguire interventi su di esso, e scollegare il cavo quando il dispositivo non viene utilizzato per lunghi periodi. Non forare, schiacciare o incenerire la batteria.

I bambini di età inferiore a 8 anni non devono maneggiare né installare questo dispositivo.

1.4 Manutenzione e smaltimento

AVVISO

Non immergere in acqua. Questo dispositivo sopporta la pioggia, non l'immersione. Smaltire le batterie e i prodotti elettronici presso un impianto di riciclaggio certificato. Non gettarli nei rifiuti domestici.

2. Utilizzo

AllGuardX è un repellente a frequenza regolabile che emette suoni ad alta frequenza e ultrasuoni. È progettato per allontanare molti tipi di animali (roditori, volpi, conigli, procioni, arvicole, uccelli, scoiattoli, caprioli, cani, gatti). Ciò è possibile grazie a sei modalità selezionabili in base alla specie da allontanare. Per gli uccelli, i lampeggi LED sono il deterrente principale e si attivano nelle modalità da 1 a 6. I suoni ad alta frequenza aggiungono un livello acustico secondario: la modalità 3 ha le frequenze più vicine all'udito degli uccelli. Nelle zone residenziali, non utilizzare la modalità 3: utilizzare la modalità 1 o 5 (vedere la sezione 1.2), in cui i lampeggi LED restano il deterrente principale.

Per quanto riguarda il funzionamento, la tecnologia di dissuasione del dispositivo è composta da un altoparlante che emette suoni ad alta frequenza e ultrasuoni, doppie luci LED lampeggianti e un sensore PIR.

I suoni ad alta frequenza e gli ultrasuoni emessi dall’altoparlante vengono attivati dai sensori. Il repellente può essere alimentato a energia solare grazie al pannello solare integrato. Il dispositivo può inoltre essere ricaricato tramite energia elettrica utilizzando il cavo USB fornito. Qualsiasi utilizzo diverso da quello previsto è severamente vietato!



Nota importante: i danni causati da un uso improprio del dispositivo, da un errore di collegamento o dal mancato rispetto di queste istruzioni non sono coperti dalla garanzia. Lo stesso vale per i danni derivanti da modifiche o tentativi di riparazione del dispositivo, da circuiti modificati, dall'utilizzo di altri componenti o da qualsiasi altro errore di manipolazione o uso negligente o abusivo.

3. Istruzioni e avvertenze di sicurezza

Queste istruzioni devono essere rigorosamente osservate:

- I materiali di imballaggio devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono mai giocare con l'apparecchio.
- I bambini di età inferiore a 8 anni non devono maneggiare né installare questo dispositivo. Tenere i bambini lontani dal dispositivo quando è acceso.
- Si consiglia di non esporre la batteria a temperature inferiori a 0 °C, poiché potrebbe danneggiarsi e perdere prestazioni. In caso di gelo, si consiglia di riporre il dispositivo al chiuso.
- I LED lampeggiano con forte intensità: evitare di guardarli da vicino, in particolare se si è sensibili alle luci lampeggianti.

4. Contenuto della confezione

- Un dispositivo repellente AllGuardX
- Picchetto
- Cavo USB

5. Installazione

Rispettare le regole di posizionamento della sezione 1.2 prima di installare il dispositivo. Il dispositivo può essere fissato nel terreno utilizzando il picchetto in dotazione. Posizionarlo a circa 25 cm dal suolo e orientare il pannello solare verso la luce. È inoltre possibile fissarlo a una parete, a un palo o a una recinzione grazie all’incavo integrato, oppure appoggiarlo su una superficie stabile. Installare il dispositivo in basso, con l'altoparlante all’altezza degli animali, mai all’altezza della testa.



Nota importante sulla foratura delle pareti: se si decide di appendere l'apparecchio alla parete, assicurarsi che nella posizione scelta non vi siano tubature del gas, dell'acqua o dell'elettricità. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.

6. Funzionamento

Per il suo funzionamento, il repellente AllGuardX è dotato di un sensore PIR che rileva i movimenti delle persone così come degli animali entro un angolo di 110° e fino a una distanza di 30 ft (≈10 m). Quando viene rilevato un movimento, il dispositivo emette suoni ad alta frequenza e ultrasuoni mirati e attiva lampeggi LED. Questa stimolazione combinata è progettata per allontanare gli animali, non per ferirli. Le modalità 2, 3 e 6 sono chiaramente udibili da molte persone: nelle zone

residenziali, utilizzare solo le modalità 1, 4 o 5 (vedere la sezione 1.2). Si consiglia di provare un'altra modalità, nei limiti della sezione 1.2, poiché ogni animale, anche della stessa specie, è unico e può avere un diverso livello di sensibilità ai suoni ad alta frequenza e agli ultrasuoni. Se il LED rosso è acceso, significa che il dispositivo è in funzione.

La manopola consente di selezionare 6 modalità regolabili. Tutti gli animali elencati nella sezione 2, tranne gli uccelli, sentono le modalità 1, 2, 3, 5 e 6. Per ogni animale consigliamo la modalità con la frequenza più alta che sente bene, perché le alte frequenze sono udibili da meno persone:

- **Modalità 1 (23–45 kHz):** consigliata per cani, volpi, conigli, scoiattoli e caprioli
- **Modalità 2 (19–23 kHz):** modalità alternativa (vedere la sezione 1.2)
- **Modalità 3 (13–19 kHz):** consigliata per gli uccelli (vedere la sezione 2)
- **Modalità 4 (45 kHz):** consigliata per gatti, ratti e topi
- **Modalità 5 (25 kHz):** consigliata per procioni e arvicole
- **Modalità 6 (18 kHz):** modalità alternativa (vedere la sezione 1.2)
- **Modalità 7 (OFF):** spegnimento completo del dispositivo

Ruotare la manopola sulla modalità desiderata; il dispositivo funzionerà automaticamente a quella frequenza quando verrà rilevato un movimento.

La manopola, il selettore dell'allarme e il selettore della sensibilità si trovano sulla parte anteriore del dispositivo, dietro lo sportello incernierato, sotto l'altoparlante. Portare il selettore dell'allarme su OFF prima di accendere il dispositivo. Per accendere o spegnere il dispositivo, avvicinarsi da dietro, al di fuori della zona di rilevamento di 110°, raggiungere la manopola passando la mano di lato e mantenere l'altoparlante rivolto lontano dal viso.

Per quanto riguarda il selettore della sensibilità, consigliamo di iniziare con l'impostazione media (II), quindi regolarla gradualmente in base all'ambiente (dimensione dell'area, vegetazione, traffico frequente) e ai risultati ottenuti.

Alimentazione: L'energia solare ricarica la batteria ricaricabile Li-ion IMR. È anche possibile ricaricarla con il cavo USB in dotazione, tramite la porta di ricarica sotto il dispositivo. Anche in caso di cielo nuvoloso, il dispositivo continua a funzionare fino a circa 15 giorni senza luce solare, a seconda della frequenza di attivazione. Funziona 24 ore su 24. Spegnerlo quando ci sono persone nelle vicinanze, portando la manopola su OFF (modalità 7).

Impostazioni dell'allarme acustico

Questa funzione attiva un potente allarme sonoro: lasciarlo su OFF nelle zone residenziali (vedere la sezione 1.2). Ecco le impostazioni disponibili:

- **ON:** Attiva l'allarme acustico, sia di giorno che di notte.
- **OFF:** Disattiva l'allarme acustico. Non viene emesso alcun segnale di allarme, né di giorno né di notte. Il suono ad alta frequenza e gli ultrasuoni restano attivi.
- **AUTO:** Modalità automatica. Giorno: l'allarme acustico è attivo. Notte: l'allarme acustico è spento.

Osservazioni:

- Ogni animale può reagire in modo diverso al dispositivo. I nostri consigli si basano sull'esperienza e sui feedback dei nostri clienti. Il dispositivo è progettato per dissuadere gli animali; i risultati variano in

base alla specie, al posizionamento e all'ambiente. Il dispositivo funziona utilizzando suoni ad alta frequenza e ultrasuoni che gli animali trovano sgradevoli. Inoltre, gli animali possono tornare temporaneamente nelle aree protette a causa del loro comportamento territoriale, anche se trovano il suono sgradevole.

- Per pulire l'apparecchio, utilizzare un panno umido. Non utilizzare mai prodotti detergenti abrasivi o solventi.

7. In caso di malfunzionamento

Prima di attribuire un malfunzionamento al dispositivo, rileggere questa guida e assicurarsi che il problema non sia dovuto a un errore di funzionamento. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti di Sonic Barrier all'indirizzo contact@sonic-barrier.com.

A seconda dell'entità del malfunzionamento e se la garanzia è ancora valida, Sonic Barrier può impegnarsi a inviare un'unità sostitutiva. Restano salvi i diritti del consumatore previsti dalla legge, in particolare la garanzia legale di conformità.

Non restituire il prodotto prima di aver contattato il servizio clienti Sonic Barrier.

8. Istruzioni per lo smaltimento

Per proteggere l'ambiente e rispettare le normative locali, non smaltire questo prodotto, le sue batterie o qualsiasi altro componente elettrico con i rifiuti domestici.



Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto o sull'imballaggio indica che deve essere raccolto separatamente. Gli apparecchi elettrici ed elettronici, così come le batterie, contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente o per la salute umana se non vengono gestite correttamente.

Siete obbligati per legge a smaltire i dispositivi elettronici e le batterie usate presso un impianto di riciclaggio certificato, come un sito di raccolta comunale o un punto di consegna autorizzato.

Questo dispositivo contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio, alloggiata nel vano sul retro del dispositivo. Al termine della sua vita utile, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Coprire i poli della batteria con nastro adesivo, quindi consegnare la batteria e il dispositivo a un punto di raccolta per pile e batterie e per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Smaltendo correttamente il prodotto, si contribuisce a ridurre l'impatto sull'ambiente e a promuovere il recupero di materiali preziosi. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti.

9. Conformità legale

Ci impegniamo a rispettare le normative applicabili nei paesi in cui commercializziamo i nostri prodotti, in particolare:

- Le regole della Federal Trade Commission (FTC) per i consumatori degli Stati Uniti;
- e, più in generale, gli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, dalla Direttiva sui diritti dei consumatori (UE 2011/83) e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) per i consumatori dell'Unione Europea.

Tuttavia, è responsabilità di ciascun utente assicurarsi che il prodotto sia autorizzato e adatto all'uso nel proprio paese di residenza, e utilizzarlo come descritto in questo manuale.

10. Politiche

- Informazioni legali - https://sonic-barrier.com/it/pages/informazioni-legali
- Termini e condizioni di vendita - https://sonic-barrier.com/it/pages/cgv
- Termini di servizio - https://sonic-barrier.com/it/pages/terms-of-service
- Restituzioni e rimborsi - https://sonic-barrier.com/it/pages/resi-rimborsi

- Informativa sulla privacy - https://sonic-barrier.com/it/pages/politica-sulla-privacy
- Politica di consegna - https://sonic-barrier.com/it/pages/politiche-di-consegna
- Esclusione di responsabilità - https://sonic-barrier.com/it/pages/clausola-esclusione-responsabilita

11. Altre informazioni

- Sonic Barrier si riserva il diritto di modificare le specifiche dei propri prodotti per tenere conto di modifiche tecniche o per conformarsi a nuove normative.
- Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Sonic Barrier, Mon Répulsif e The Pest Repeller sono marchi di proprietà dell'entità legale statunitense RankForge.

Español - Manual del usuario - AllGuardX

Modelo: MYUB-05

Estimado cliente,

Gracias por elegir uno de nuestros productos: AllGuardX - Repelente solar de alta frecuencia y ultrasonidos para animales, con frecuencia ajustable. Estas instrucciones explican cómo instalar y utilizar nuestro producto.

Léalas atentamente. Para garantizar un uso óptimo de nuestro repelente, debe seguir todas las instrucciones de seguridad y uso. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este producto, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en contact@sonic-barrier.com. Estaremos encantados de que recomiende nuestros productos a otras personas. Esperamos tener noticias suyas.

1. Información de seguridad

1.1 Símbolos utilizados en este manual. En este manual aparecen tres palabras de señalización. Cada una de ellas requiere su atención.

⚠ **ADVERTENCIA**	ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
⚠ **PRECAUCIÓN**	PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
AVISO	AVISO indica información considerada importante pero no relacionada con lesiones físicas, como el riesgo de daños en el producto.

1.2 Seguridad acústica

⚠ PRECAUCIÓN



Sonido de alta frecuencia. El AllGuardX emite un sonido de alta frecuencia durante 30 segundos cada vez que su sensor de movimiento detecta movimiento. El sensor detecta tanto a personas como a animales, hasta 30 ft (≈10 m) de distancia en un ángulo de 110°. El sonido llega más lejos que el alcance del sensor. Algunas personas, especialmente los niños y las personas con oído sensible, oyen este sonido. La exposición cercana o repetida puede causar molestias auditivas, dolor de cabeza o zumbidos en los oídos.

Antes de la instalación:

1. Oriente el dispositivo hacia la zona por la que pasan los animales. Su sensor detecta tanto a personas como a animales, hasta 30 ft (≈10 m) delante del dispositivo en un ángulo de 110°. Mantenga las aceras, los buzones, las entradas, las zonas de juego y las propiedades vecinas fuera de esta zona. El sonido llega más lejos que el alcance del sensor, por lo que cuanta más distancia, mejor.
2. Oriéntelo hacia la zona por la que pasan los animales. Nunca lo oriente hacia lugares por donde camine o se reúna la gente.
3. Utilice el dispositivo únicamente en su propia propiedad. Nunca lo oriente hacia el jardín de un vecino ni hacia una acera, una calle u otra zona pública.
4. Colóquelo de manera que las personas que estén en la acera o en la calle no lo activen, y no lo instale donde repartidores, visitantes o vecinos pasen dentro de su alcance.
5. El dispositivo no tiene ajuste de volumen. La colocación es la principal forma de limitar la exposición. Los modos 2, 3 y 6 emiten frecuencias inferiores a 20 kHz que muchas personas, especialmente niños y adultos jóvenes, oyen claramente: en zonas residenciales, utilice solo los modos 1, 4 o 5. La alarma sonora es potente: déjela en OFF en zonas residenciales.
6. Apague el dispositivo cuando haya personas cerca.
7. Si alguien manifiesta molestias, apague el dispositivo de inmediato y, a continuación, cámbielo de lugar o reoriéntelo.

1.3 Seguridad eléctrica y de la batería

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE INCENDIO, QUEMADURAS Y DESCARGA ELÉCTRICA. Una manipulación incorrecta de la batería, del cargador o de la conexión eléctrica puede provocar un incendio, quemaduras o una descarga eléctrica.

No exponga este producto a calor extremo ni a llamas abiertas. No desmonte, modifique ni repare el dispositivo. Si es necesario sustituir la batería, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. No utilice el producto si la carcasa está agrietada, hinchada o visiblemente dañada.

La batería se recarga mediante el panel solar integrado o el cable USB suministrado. Utilice únicamente el cable suministrado con una fuente de alimentación USB certificada. No utilice adaptadores de alta potencia ni de carga rápida. Apague el dispositivo y desconecte el cable antes de instalarlo o de realizar tareas de mantenimiento, y desenchufe el cable cuando no vaya a utilizar el dispositivo durante períodos prolongados. No perfore, aplaste ni incinere la batería.

Los niños menores de 8 años no deben manipular ni instalar este dispositivo.

1.4 Cuidado y eliminación

AVISO

No sumergir en agua. Este dispositivo soporta la lluvia, no la inmersión. Deseche las baterías y los productos electrónicos en una instalación de reciclaje certificada. No los tire a la basura doméstica.

2. Uso

AllGuardX es un repelente de frecuencia ajustable que emite sonidos de alta frecuencia y ultrasonidos. Está diseñado para disuadir a muchos tipos de animales (roedores, zorros, conejos, mapaches, topillos, aves, ardillas, corzos, perros, gatos). Esto es posible gracias a seis modos seleccionables según la especie que se desee ahuyentar. En el caso de las aves, los destellos LED son la disuasión principal y se activan en los modos 1 a 6. Los sonidos de alta frecuencia añaden una capa acústica secundaria: el modo 3 tiene las frecuencias más cercanas a la audición de las aves. En zonas residenciales, no utilice el modo 3: utilice el modo 1 o 5 (consulte la sección 1.2), en los que los destellos LED siguen siendo la disuasión principal.

En cuanto al funcionamiento del dispositivo, su tecnología de disuasión está compuesta por un altavoz que emite sonidos de alta frecuencia y ultrasonidos, LEDs dobles intermitentes y un sensor PIR.

Los sonidos de alta frecuencia y los ultrasonidos emitidos por el altavoz se activan mediante sensores. El repelente puede alimentarse con energía solar gracias al panel solar incorporado. El dispositivo también puede recargarse mediante energía eléctrica a través del cable USB suministrado. Cualquier uso distinto del previsto está estrictamente prohibido.

Nota importante: los daños causados por un mal uso del aparato, un error de conexión o por no seguir estas instrucciones no están cubiertos por la garantía. Lo mismo se aplica a los daños derivados de modificaciones o intentos de reparación del aparato, circuitos modificados, el uso de otros componentes o cualquier otro error de manipulación o uso negligente o abusivo.

3. Instrucciones y advertencias de seguridad

Estas instrucciones deben seguirse estrictamente:

- Los materiales de embalaje deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar nunca con el aparato.
- Los niños menores de 8 años no deben manipular ni instalar este dispositivo. Mantenga a los niños alejados del dispositivo mientras esté encendido.
- Recomendamos no exponer la batería a temperaturas inferiores a 0 °C, ya que podría dañarse y reducir su rendimiento. En caso de heladas, recomendamos guardar el dispositivo en el interior.
- Los LED parpadean con intensidad: evite mirarlos de cerca, especialmente si es sensible a las luces intermitentes.

4. Contenido del paquete

- Un dispositivo repelente AllGuardX
- Estaca
- Cable USB

5. Instalación

Siga las normas de colocación de la sección 1.2 antes de instalar el dispositivo. El dispositivo puede instalarse en el suelo utilizando la estaca incluida. Colóquelo a unos 25 cm del suelo y oriente el panel solar hacia la luz. También puede fijarse a una pared, poste o valla mediante la ranura integrada, o colocarse sobre una superficie estable. Instale el dispositivo a baja altura, con el altavoz a la altura de los animales, nunca a la altura de la cabeza.

Nota importante sobre la perforación de paredes: Si decide colgar el aparato en la pared, asegúrese de que no haya tuberías de gas, agua o electricidad en el lugar elegido. La instalación debe ser realizada por personal cualificado.

6. Funcionamiento

Para su funcionamiento, el repelente AllGuardX está equipado con un sensor PIR que detecta movimientos tanto de personas como de animales en un ángulo de 110° y hasta una distancia de 30 ft (≈10 m). Cuando detecta un movimiento, el dispositivo emite sonidos de alta frecuencia y ultrasonidos dirigidos, y activa destellos LED. Esta estimulación combinada está diseñada para alejar a los animales, no para herirlos. Los modos 2, 3 y 6 son claramente audibles para muchas personas: en zonas residenciales, utilice solo los modos 1, 4 o 5 (consulte la sección 1.2). Le recomendamos

probar otro modo, dentro de los límites de la sección 1.2, ya que cada animal, incluso dentro de la misma especie, es único y puede tener un nivel diferente de sensibilidad a los sonidos de alta frecuencia y a los ultrasonidos. Si el LED rojo está encendido, significa que el dispositivo está funcionando correctamente.

El selector permite elegir entre 6 modos ajustables. Todos los animales citados en la sección 2, excepto las aves, oyen los modos 1, 2, 3, 5 y 6. Para cada animal, le recomendamos el modo con la frecuencia más alta que oye bien, porque menos personas oyen las frecuencias altas:

- **Modo 1 (23–45 kHz):** recomendado para perros, zorros, conejos, ardillas y corzos
- **Modo 2 (19–23 kHz):** modo alternativo (consulte la sección 1.2)
- **Modo 3 (13–19 kHz):** recomendado para las aves (consulte la sección 2)
- **Modo 4 (45 kHz):** recomendado para gatos, ratas y ratones
- **Modo 5 (25 kHz):** recomendado para mapaches y topillos
- **Modo 6 (18 kHz):** modo alternativo (consulte la sección 1.2)
- **Modo 7 (OFF):** apagado completo del dispositivo

Gire el selector hasta el modo deseado; el dispositivo funcionará automáticamente a esa frecuencia cuando detecte movimiento.

El selector, el interruptor de alarma y el interruptor de sensibilidad se encuentran en la parte delantera del dispositivo, bajo la tapa abatible situada debajo del altavoz. Coloque el interruptor de alarma en OFF antes de encender el dispositivo. Para encender o apagar el dispositivo, acérquese por detrás, fuera de la zona de detección de 110°, alcance el selector pasando la mano por el lado y mantenga el altavoz orientado en dirección opuesta a su cara.

En cuanto al interruptor de sensibilidad, recomendamos comenzar con un ajuste medio (II) y después adaptarlo gradualmente según el entorno (tamaño del área, vegetación, tránsito frecuente) y los resultados observados.

Fuente de alimentación: La energía solar recarga la batería recargable Li-ion IMR. También puede recargarla con el cable USB suministrado, a través del puerto de carga situado debajo del dispositivo. Incluso con tiempo nublado, el dispositivo permanece operativo hasta unos 15 días sin recibir luz solar, según la frecuencia con que se active. Funciona las 24 horas. Apáguelo cuando haya personas cerca colocando el selector en OFF (modo 7).

Ajustes de la alarma sonora

Esta función activa una potente alarma audible: déjela en OFF en zonas residenciales (consulte la sección 1.2). Estas son las opciones disponibles:

- **ON:** Activa la alarma sonora, tanto de día como de noche.
- **OFF:** Desactiva la alarma sonora. No se emite ninguna alarma, ni de día ni de noche. El sonido de alta frecuencia y los ultrasonidos siguen activos.
- **AUTO:** Modo automático. Día: la alarma sonora está activa. Noche: la alarma sonora está apagada.

Observaciones:

- Cada animal puede reaccionar de forma diferente al dispositivo. Nuestros consejos se basan en la experiencia y las opiniones de nuestros clientes. El dispositivo está diseñado para disuadir a los

animales; los resultados varían según la especie, la colocación y el entorno. El dispositivo funciona con sonidos de alta frecuencia y ultrasonidos que los animales consideran desagradables. Además, los animales pueden regresar temporalmente a las zonas protegidas debido a su comportamiento territorial, aunque el sonido les resulte desagradable.

- Para limpiar el aparato, utilice un paño húmedo. No utilice nunca productos de limpieza abrasivos ni disolventes.

7. En caso de avería

Antes de atribuir una avería al aparato, vuelva a leer esta guía y asegúrese de que el problema no se debe a un error de funcionamiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sonic Barrier en contact@sonic-barrier.com.

En función del alcance de la avería, y si la garantía sigue siendo válida, Sonic Barrier puede comprometerse a enviarle una unidad de sustitución. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos legales del consumidor, en particular la garantía legal de conformidad.

No devuelva el producto antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Sonic Barrier.

8. Instrucciones de eliminación

Para proteger el medio ambiente y cumplir con la normativa local, no deseche este producto, sus pilas o cualquier otro componente eléctrico con la basura doméstica.



El símbolo del contenedor con ruedas tachado en el producto o el envase indica que debe recogerse por separado. Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas, contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente o la salud humana si no se manipulan correctamente.

La ley le obliga a desechar los aparatos electrónicos y las pilas usados en una instalación de reciclaje certificada, como un punto de recogida municipal o un punto de entrega autorizado.

Este dispositivo contiene una batería recargable de iones de litio, alojada en el compartimento de la parte trasera del dispositivo. Al final de su vida útil, apague el dispositivo y retire la batería. Cubra los polos de la batería con cinta adhesiva y, a continuación, lleve la batería y el dispositivo a un punto de recogida de pilas y baterías y de aparatos eléctricos y electrónicos.

Al deshacerse de su producto correctamente, está ayudando a reducir el impacto sobre el medio ambiente y fomentando la recuperación de materiales valiosos. Para más información, póngase en contacto con su autoridad local de gestión de residuos.

9. Cumplimiento legal

Nos esforzamos por cumplir la normativa aplicable en los países donde comercializamos nuestros productos, en particular:

- Normas de la Comisión Federal de Comercio (FTC) para consumidores ubicados en Estados Unidos;
- y, más ampliamente, las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos, la Directiva sobre derechos de los consumidores (UE 2011/83) y el Reglamento general de protección de datos (RGPD) para los consumidores de la Unión Europea.

No obstante, es responsabilidad de cada usuario asegurarse de que el producto está autorizado y es adecuado para su uso en su país de residencia, y utilizarlo según lo descrito en este manual.

10. Políticas

- Información jurídica - https://sonic-barrier.com/pages/avisos-legales
- Condiciones generales de venta - https://sonic-barrier.com/pages/cgv

- Términos del servicio - https://sonic-barrier.com/pages/terms-of-service
- Devoluciones y reembolsos - https://sonic-barrier.com/pages/devoluciones-reembolsos
- Política de privacidad - https://sonic-barrier.com/pages/politica-privacidad
- Política de entregas - https://sonic-barrier.com/pages/politicas-de-entrega
- Exención de responsabilidad - https://sonic-barrier.com/pages/clausula-de-exencion-de-responsabilidad

11. Información adicional

- Sonic Barrier se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos para reflejar cambios técnicos o cumplir nuevas normativas.
- La información de esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Sonic Barrier, Mon Répulsif y The Pest Repeller son marcas propiedad de la entidad jurídica RankForge, con sede en EE.UU.

Português - Manual do utilizador - AllGuardX

Modelo: MYUB-05

Caro cliente,

Obrigado por escolher um dos nossos produtos: AllGuardX - Repelente solar de alta frequência e ultrassons para animais, com frequência ajustável. Estas instruções explicam como instalar e utilizar o nosso produto.

Por favor, leia-as atentamente. Para garantir uma utilização ótima do nosso repelente, é necessário seguir todas as instruções de segurança e de utilização. Se tiver quaisquer perguntas ou comentários sobre este produto, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente através de contact@sonic-barrier.com. Ficaríamos muito satisfeitos se recomendasse os nossos produtos a outras pessoas. Aguardamos o seu contacto!

1. Informações de segurança

1.1 Símbolos utilizados neste manual. Neste manual aparecem três palavras de sinalização. Cada uma delas requer a sua atenção.

⚠ **ADVERTÊNCIA**	ADVERTÊNCIA indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
⚠ **CUIDADO**	CUIDADO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO	AVISO indica informações consideradas importantes, mas não relacionadas com ferimentos físicos, como o risco de danos no produto.

1.2 Segurança acústica

⚠ CUIDADO



Som de alta frequência. O AllGuardX emite um som de alta frequência durante 30 segundos sempre que o seu sensor de movimento deteta movimento. O sensor deteta tanto pessoas como animais, até 30 ft (≈10 m) de distância, num ângulo de 110°. O som propaga-se para além do alcance do sensor. Algumas pessoas, em especial crianças e pessoas com audição sensível, ouvem este som. A exposição próxima ou repetida pode causar desconforto auditivo, dores de cabeça ou zumbidos nos ouvidos.

Antes da instalação:

1. Oriente o aparelho para a zona por onde os animais passam. O seu sensor deteta tanto pessoas como animais, até 30 ft (≈10 m) à sua frente, num ângulo de 110°. Mantenha passeios, caixas de correio, entradas, zonas de recreio e propriedades vizinhas fora desta zona. O som propaga-se para além do alcance do sensor, por isso quanto maior a distância, melhor.
2. Oriente-o para a zona por onde os animais passam. Nunca o oriente para locais onde as pessoas circulam ou se reúnem.
3. Utilize o aparelho apenas na sua própria propriedade. Nunca o oriente para o jardim de um vizinho nem para um passeio, uma rua ou outra área pública.
4. Posicione-o de forma a que as pessoas no passeio ou na rua não o acionem e não o instale onde estafetas, visitantes ou vizinhos passem dentro do seu alcance.
5. O aparelho não tem regulação de volume. A colocação é a principal forma de limitar a exposição. Os modos 2, 3 e 6 emitem frequências inferiores a 20 kHz que muitas pessoas, em especial crianças e jovens adultos, ouvem claramente: em zonas residenciais, utilize apenas os modos 1, 4 ou 5. O alarme sonoro é potente: mantenha-o em OFF em zonas residenciais.
6. Desligue o aparelho quando houver pessoas por perto.
7. Se alguém referir desconforto, desligue imediatamente o aparelho e, em seguida, mude-o de lugar ou reoriente-o.

1.3 Segurança elétrica e da bateria

⚠ ADVERTÊNCIA

PERIGO DE INCÊNDIO, QUEIMADURAS E CHOQUE ELÉTRICO. O manuseamento incorreto da bateria, do carregador ou da ligação elétrica pode provocar incêndio, queimaduras ou choque elétrico.

Não exponha este produto a calor extremo nem a chamas abertas. Não desmonte, modifique nem repare o aparelho. Se for necessário substituir a bateria, contacte o serviço de apoio ao cliente. Não utilize o produto se a caixa estiver rachada, inchada ou visivelmente danificada.

A bateria é carregada pelo painel solar integrado ou pelo cabo USB fornecido. Utilize apenas o cabo fornecido com uma fonte de alimentação USB certificada. Não utilize adaptadores de alta potência ou de carregamento rápido. Desligue o aparelho e retire o cabo antes de o instalar ou de efetuar qualquer manutenção, e retire o cabo quando o aparelho não for utilizado durante longos períodos. Não perfure, esmague nem incinere a bateria.

As crianças com menos de 8 anos não devem manusear nem instalar este aparelho.

1.4 Cuidados e eliminação

AVISO

Não submergir em água. Este aparelho suporta a chuva, não a imersão. Elimine as baterias e os produtos eletrónicos numa instalação de reciclagem certificada. Não os deite no lixo doméstico.

2. Utilização

AllGuardX é um repelente de frequência ajustável que emite sons de alta frequência e ultrassons. Foi concebido para afastar muitos tipos de animais (roedores, raposas, coelhos, guaxinins, ratos-do-campo, aves, esquilos, corços, cães, gatos). Isso é possível graças a seis modos selecionáveis de acordo com a espécie a ser repelida. No caso das aves, os flashes de LED são a dissuasão principal e ativam-se nos modos 1 a 6. Os sons de alta frequência acrescentam uma camada acústica secundária: o modo 3 tem as frequências mais próximas da audição das aves. Em zonas residenciais, não utilize o modo 3: utilize o modo 1 ou 5 (consulte a secção 1.2), nos quais os flashes de LED continuam a ser a dissuasão principal.

Quanto ao funcionamento do dispositivo, a tecnologia de dissuasão é composta por um altifalante que emite sons de alta frequência e ultrassons, LEDs duplos intermitentes e um sensor PIR.

Os sons de alta frequência e os ultrassons emitidos pelo altifalante são ativados por sensores. O repelente pode ser alimentado por energia solar graças ao painel solar integrado. O dispositivo também pode ser recarregado por energia elétrica através do cabo USB fornecido. Qualquer utilização diferente da prevista é estritamente proibida!

Nota importante: os danos causados por uma utilização incorreta do aparelho, por um erro de ligação ou pelo incumprimento destas instruções não estão cobertos pela garantia. O mesmo se aplica aos danos resultantes de modificações ou tentativas de reparação do aparelho, circuitos modificados, utilização de outros componentes ou qualquer outro erro de manuseamento ou utilização negligente ou abusiva.

3. Instruções e avisos de segurança

Estas instruções devem ser rigorosamente respeitadas:

- Os materiais de embalagem devem ser mantidos fora do alcance das crianças. As crianças nunca devem brincar com o aparelho.
- As crianças com menos de 8 anos não devem manusear nem instalar este aparelho. Mantenha as crianças afastadas do aparelho enquanto estiver ligado.
- Recomendamos não expor a bateria a temperaturas inferiores a 0 °C, pois tal pode danificá-la e reduzir o seu desempenho. Em caso de geada, recomendamos guardar o aparelho no interior.
- Os LED piscam com intensidade: evite olhar para eles de perto, sobretudo se for sensível a luzes intermitentes.

4. Conteúdo da embalagem

- Um dispositivo repelente AllGuardX
- Estaca
- Cabo USB

5. Instalação

Siga as regras de colocação da secção 1.2 antes de instalar o aparelho. O aparelho pode ser instalado no solo utilizando a estaca fornecida. Coloque-o a cerca de 25 cm do chão e oriente o painel solar para a luz. Também pode ser fixado numa parede, poste ou vedação através do encaixe integrado, ou colocado sobre uma superfície estável. Instale o aparelho a baixa altura, com o altifalante à altura dos animais, nunca à altura da cabeça.

Nota importante sobre a perfuração de paredes: Se decidir pendurar o aparelho na parede, certifique-se de que não existem tubos de gás, água ou eletricidade no local escolhido. A instalação deve ser efetuada por pessoal qualificado.

6. Funcionamento

Para o seu funcionamento, o repelente AllGuardX está equipado com um sensor PIR que deteta movimentos tanto de pessoas como de animais num ângulo de 110° e até uma distância de 30 ft (≈10 m). Quando é detetado um movimento, o dispositivo emite sons de alta frequência e ultrassons direcionados, e ativa flashes de LED. Esta estimulação combinada foi concebida para afastar os animais, não para os ferir. Os modos 2, 3 e 6 são claramente audíveis por muitas pessoas: em zonas residenciais, utilize apenas os modos 1, 4 ou 5 (consulte a secção 1.2). Recomendamos que

experimente outro modo, dentro dos limites da secção 1.2, pois cada animal, mesmo dentro da mesma espécie, é único e pode ter um nível diferente de sensibilidade aos sons de alta frequência e aos ultrassons. Se o LED vermelho estiver aceso, significa que o dispositivo está a funcionar corretamente.

O seletor permite escolher entre 6 modos ajustáveis. Todos os animais indicados na secção 2, exceto as aves, ouvem os modos 1, 2, 3, 5 e 6. Para cada animal, recomendamos o modo com a frequência mais alta que ouve bem, porque menos pessoas ouvem as frequências altas:

- **Modo 1 (23–45 kHz):** recomendado para cães, raposas, coelhos, esquilos e corços
- **Modo 2 (19–23 kHz):** modo alternativo (consulte a secção 1.2)
- **Modo 3 (13–19 kHz):** recomendado para as aves (consulte a secção 2)
- **Modo 4 (45 kHz):** recomendado para gatos, ratazanas e ratos
- **Modo 5 (25 kHz):** recomendado para guaxinins e ratos-do-campo
- **Modo 6 (18 kHz):** modo alternativo (consulte a secção 1.2)
- **Modo 7 (OFF):** desligamento completo do dispositivo

Rode o seletor para o modo pretendido; o dispositivo funcionará automaticamente nessa frequência sempre que for detetado movimento.

O seletor, o interruptor do alarme e o interruptor de sensibilidade encontram-se na parte da frente do aparelho, sob a tampa articulada situada por baixo do altifalante. Coloque o interruptor do alarme em OFF antes de ligar o aparelho. Para ligar ou desligar o aparelho, aproxime-se por trás, fora da zona de deteção de 110°, alcance o seletor passando a mão pelo lado e mantenha o altifalante virado para o lado oposto ao seu rosto.

Relativamente ao interruptor de sensibilidade, recomendamos começar pela posição intermédia (II) e ajustá-la gradualmente de acordo com o ambiente (dimensão da área, vegetação, tráfego frequente) e os resultados observados.

Fonte de alimentação: A energia solar recarrega a bateria recarregável Li-ion IMR. Também a pode recarregar com o cabo USB fornecido, através da porta de carregamento situada por baixo do aparelho. Mesmo em dias nublados, o dispositivo continua a funcionar durante até cerca de 15 dias sem exposição à luz solar, consoante a frequência com que é acionado. Funciona 24 horas por dia. Desligue-o quando houver pessoas por perto, colocando o seletor em OFF (modo 7).

Configurações do alarme sonoro

Esta função ativa um alarme sonoro de elevado volume: mantenha-o em OFF em zonas residenciais (consulte a secção 1.2). Estão disponíveis as seguintes opções:

- **ON:** Ativa o alarme sonoro, tanto de dia como de noite.
- **OFF:** Desativa o alarme sonoro. Não é emitido qualquer sinal de alarme, nem durante o dia nem durante a noite. O som de alta frequência e os ultrassons continuam ativos.
- **AUTO:** Modo automático. Dia: o alarme sonoro está ativo. Noite: o alarme sonoro está desligado.

Observações:

- Cada animal pode reagir de forma diferente ao dispositivo. Os nossos conselhos baseiam-se na experiência e nos comentários dos nossos clientes. O dispositivo foi concebido para dissuadir animais;

os resultados variam consoante a espécie, a colocação e o ambiente. O dispositivo funciona com sons de alta frequência e ultrassons que os animais consideram desagradáveis. Além disso, os animais podem regressar temporariamente às áreas protegidas devido ao seu comportamento territorial, mesmo que considerem o som desagradável.

- Para limpar o aparelho, utilize um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.

7. Em caso de avaria

Antes de atribuir uma avaria ao dispositivo, releia este manual e certifique-se de que o problema não se deve a um erro de funcionamento. Se o problema persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente da Sonic Barrier através de contact@sonic-barrier.com.

Dependendo da extensão da avaria e se a garantia ainda for válida, a Sonic Barrier pode comprometer-se a enviar-lhe uma unidade de substituição. O disposto não prejudica os direitos legais do consumidor, nomeadamente a garantia legal de conformidade.

Não devolva o produto antes de contactar o serviço de apoio ao cliente da Sonic Barrier.

8. Instruções de eliminação

Para proteger o ambiente e cumprir os regulamentos locais, não elimine este produto, as suas pilhas ou qualquer outro componente elétrico juntamente com o lixo doméstico.



O símbolo do contentor de lixo com rodas riscado no produto ou na embalagem indica que este deve ser recolhido separadamente. Os aparelhos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, contêm substâncias que podem ser nocivas para o ambiente ou para a saúde humana se não forem manuseadas corretamente.

É legalmente obrigado a eliminar os aparelhos eletrónicos e as pilhas usados numa instalação de reciclagem certificada, como um local de recolha municipal ou um ponto de entrega autorizado.

Este aparelho contém uma bateria recarregável de iões de lítio, alojada no compartimento na parte de trás do aparelho. No fim da sua vida útil, desligue o aparelho e retire a bateria. Cubra os terminais da bateria com fita adesiva e, em seguida, entregue a bateria e o aparelho num ponto de recolha de pilhas e baterias e de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Ao eliminar o seu produto corretamente, está a ajudar a reduzir o impacto no ambiente e a promover a recuperação de materiais valiosos. Para mais informações, contacte a autoridade local de gestão de resíduos.

9. Conformidade legal

Esforçamo-nos por cumprir os regulamentos aplicáveis nos países onde comercializamos os nossos produtos, em particular:

- Regras da Federal Trade Commission (FTC) para consumidores localizados nos Estados Unidos;
- e, de um modo mais geral, as obrigações decorrentes do Regulamento (UE) 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos, da Diretiva relativa aos direitos dos consumidores (UE 2011/83) e do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) para os consumidores da União Europeia.

No entanto, é da responsabilidade de cada utilizador assegurar-se de que o produto é autorizado e adequado para utilização no seu país de residência, e utilizá-lo conforme descrito neste manual.

10. Políticas

- Informação jurídica - https://sonic-barrier.com/pt-pt/pages/mencoes-legais
- Termos e condições de venda - https://sonic-barrier.com/pt-pt/pages/cgc
- Termos de serviço - https://sonic-barrier.com/pt-pt/pages/terms-of-service
- Devoluções e reembolsos - https://sonic-barrier.com/pt-pt/pages/devolucoes-e-reembolsos

- Política de privacidade - https://sonic-barrier.com/pt-pt/pages/politica-de-privacidade
- Política de entrega - https://sonic-barrier.com/pt-pt/pages/politicas-de-entrega-1
- Exoneração de responsabilidade - https://sonic-barrier.com/pt-pt/pages/aviso-isencao-responsabilidade

11. Outras informações

- A Sonic Barrier reserva-se o direito de modificar as especificações dos seus produtos a fim de refletir alterações técnicas ou de cumprir novas regulamentações.
- As informações contidas neste guia estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Sonic Barrier, Mon Répulsif e The Pest Repeller são marcas propriedade da entidade jurídica RankForge, sediada nos EUA.